

Meer informatie

Ga naar de volgende website en klik op de koppeling voor de Cisco IP-telefoon 7905G of de Cisco IP-telefoon 7912G:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/prod_models_home.html



Copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems en het Cisco Systems-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. of gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Alle overige merken, namen of handelsmerken waarvan melding wordt gemaakt in dit document of op de website zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (0301R)
OL-4114-01



Cisco IP-telefoon 7905G/7912G voor Cisco CallManager

Basisfuncties

Telefooninstellingen

Voicemail

Webpagina's van Gebruikersopties

Knoppen

Meer informatie

Basisfuncties

Een gesprek voeren:

U kunt op een van de volgende manieren een gesprek voeren.

- Neem de hoorn van de haak en kies het nummer.
- Druk op de functietoets **Nieuw** en kies het nummer.
- Kies het nummer terwijl de hoorn op de haak ligt en druk op de functietoets **Kiezen** of neem de hoorn op.
- Druk op de functietoets **Herhaal**.

Een gesprek beantwoorden:

- Neem de hoorn van de haak.

Een gesprek beëindigen:

- Leg de hoorn op de haak.

Een nummer opnieuw kiezen:

- Druk op de functietoets **Herhaal** om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

Gemiste oproepen weergeven:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Selecteer **Directory's** met de navigatieknop en druk op de functietoets **Kies**.

3. Selecteer de directory **Gemiste oproepen** en druk op de functietoets **Kies**.

Snelkiezen vanuit het menu **Directory's**:

1. Druk op de navigatieknop om de snelkeuzenummers weer te geven.
2. Selecteer een nummer en neem de hoorn van de haak of druk op de functietoets **Kiezen** om het gesprek te voeren.

Een gesprek in de wachtstand zetten:

- Druk op de knop **Wacht**.
- Druk nogmaals op de knop **Wacht** om terug te keren naar het gesprek in de wachtstand.

Opmerking: Als u de wachtfunctie inschakelt, klinkt er mogelijk een pieptoon of wordt muziek afgespeeld. Gebruik de wachtfunctie daarom niet bij een telefonische vergadering.

Een telefonische vergadering opzetten:

1. Druk tijdens een gesprek op de functietoets **Vergadn**. Daarmee activeert u automatisch een nieuwe lijn en plaatst u het eerste gesprek in de wachtstand.
2. Bel een ander nummer of een ander toestel.

- Als de verbinding tot stand wordt gebracht, drukt u nogmaals op **Vergadn** om dit toestel toe te voegen aan de telefonische vergadering.

Een gesprek doorverbinden:

- Druk tijdens een gesprek op de functietoets **Doorvb**. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Kies het nummer van het toestel waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.
- Druk nogmaals op **Doorvb** als u de beltoon van het andere toestel hoort. Als de andere persoon antwoordt, kondigt u het gesprek aan en drukt u op **Doorvb**.

Opmerking: Wanneer de andere persoon het gesprek weigert, drukt u op de functietoets **Wacht** om terug te keren naar het oorspronkelijke gesprek.

Alle gesprekken doorschakelen naar een ander nummer:

- Druk op de functietoets **Dschak**. U hoort twee pieptonen.
- Kies het nummer waarnaar u wilt doorschakelen op dezelfde manier als wanneer u het nummer belt.

Als u het nummer hebt gekozen, hoort u twee pieptonen. Op het LCD-scherm verschijnt bovendien een bevestigingsbericht met het nummer van het toestel waarnaar u hebt doorgeschakeld.

- Als u het doorschakelen wilt annuleren, drukt u op de functietoets **Dschak**.

Telefooninstellingen

Het contrast van het LCD-scherm aanpassen:

- Druk op de knop **Menu**.
- Selecteer **Instellingen**.
- Kies **Contrast** in het menu **Instellingen**.
- Selecteer het gewenste contrast met de functietoetsen **Omhoog** en **Omlaag**.
- Druk op de functietoets **OK** om uw keuze te bevestigen en op te slaan.

Het volume van de hoorn aanpassen:

- Druk op de knop **Volume** omhoog of omlaag als de hoorn in gebruik is.

Het beltoonvolume aanpassen:

- Druk op de knop **Volume** omhoog of omlaag als de hoorn op de haak ligt.

De beltoon wijzigen:

- Druk op de knop **Menu**.
- Selecteer **Instellingen** met de navigatieknop en druk op de functietoets **Kies**.
- Selecteer **Beltoon** in het menu **Instellingen** met de navigatieknop en druk op de functietoets **Kies**.
- Blader met de navigatieknop door de beltonen.
- Als u de beltoon hebt gevonden die u zoekt, drukt u op de functietoets **Kies** om het selectievakje bij de beltoon in te schakelen.
- Druk op de functietoets **OK** om uw keuze voor een beltoon te bevestigen en op te slaan.
- Druk op de functietoets **Sluiten** om het menu **Instellingen** te sluiten.

Voicemail

Voicemailberichten afluisteren:

Druk op de functietoets **Bericht** en volg de gesproken aanwijzingen.

Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van de telefoon blijft het lampje op de hoorn branden als u een of meer nieuwe berichten hebt ontvangen.

Webpagina's van Gebruikersopties

Met de webpagina's van Cisco CallManager Gebruikersopties kunt u regels voor doorschakelen instellen, snelkeuzetoetsen toewijzen en de standaardtaal voor uw webpagina's en telefoon aanpassen.

Het hoofdmenu openen:

- Ga in uw webbrowser naar de URL die u van uw systeembeheerder hebt gekregen.
- Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op **Aanmelden**.
- Selecteer de telefoon in de keuzelijst.

Knoppen

Volume



Navigatie



Wachtstand



Menu

