

# Aan- of afmelden op een vaste telefoon

De meeste Cisco-telefoons op werkplekken bij de Universiteit Leiden kunt u gebruiken met uw eigen telefoonnummer: de zogenoemde nummermobilititeit (extension mobility). Hieronder leest u hoe u op zo'n toestel in- of uitlogt met uw vier-cijferige (doorkies)nummer en uw vijf-cijferige PINcode.

## Aanmelden

1. Druk op de menu-toets van uw toestel (verschilt per type)



(7821, 6921),



(7940, 7942, 7960, 7962) of



(7911, 1912)

Heeft uw toestel de laatste, lichtgrijze menuknop, blader dan vervolgens met de pijltoetsen naar *Services* en kies die optie.

2. Blader dan met pijltoetsen naar *Extension Mobility* en kies die optie. Als er iemand op het toestel was ingelogd, krijgt u de vraag of u dat nummer wilt afmelden. Als u bevestigt met de aangegeven toets *Ja*, vraagt het toestel uw viercijferige telefoonnummer (*Gebr. naam* of *UserID*) en vijf-cijferige pincode (*PIN*). Met de pijltoetsen kunt u wisselen tussen deze velden.
3. Bevestig uw telefoonnummer en pincode met de aangewezen toets *Verzend* onder het display van de telefoon. De telefoon meldt of het aanmelden geslaagd is en zal herstarten (dit kan enkele seconden duren). Na de herstart staat uw nummer op het display en is het toestel gereed voor gebruik.

U kunt maar op één toestel tegelijk zijn aangemeld. Als u op een bepaald toestel aanmeldt wordt u automatisch afgemeld op het toestel waar u tot dat moment was aangemeld.

## Afmelden

Om uw nummer handmatig af te melden gaat u via de menuknop op dezelfde manier naar de optie *Extension mobility*. Het toestel vraagt dan of u wilt afmelden, waarop u antwoordt met *Ja*.